



## Anleitung zur Einstellung der Stellungsanzeige

Unsere Stellungsanzeige ist wartungsfrei, stromlos und dient zur Anzeige der Schieberstellung.  
Wie folgt ist die Stellungsanzeige nach Montage des Gewindeschiebers einzustellen:

1. Schieber in Stellung „Zu“ drehen
2. Gummidichtung der Stellungsanzeige (siehe Bild 1) nach oben weg ziehen
3. Madenschraube lösen

### Möglichkeit 1:

- 4a. Stellungsanzeige nach oben ziehen
- 4b. Madenschraube (siehe Bild 2) wieder anziehen
- 4c. Stellungsanzeige solange drehen, bis die Anzeige auf „0000/0“ steht
- 4d. Madenschraube (siehe Bild 2) lösen
- 4e. Stellungsanzeige wieder runter schieben bis sie wieder in der Ursprungsposition steht und eingerastet ist (siehe Bild 3), sodass ein Verdrehen verhindert wird

### Oder Möglichkeit 2:

- 4a. Hohlwelle drehen, bis die Anzeige auf „0000/0“ steht
- 4b. Madenschraube(siehe Bild 2) anziehen

5. Gummidichtung (siehe Bild 1) der Stellungsanzeige wieder aufdrücken
6. Schieber öffnen und schließen um die Anzeige zu kontrollieren

**Schieber geschlossen: „0000/0“**

**Schieber geöffnet: „Hubhöhe in mm des Gewindeschiebers“**

